

## Aletler

Takım çantası selenin altında bulunur. ➔ S. 63

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

### ED, II ED, III ED, IV ED, GS, II GS tipi

- Sigorta maşası
- 10 x 14 mm Açık uçlu anahtar
- 12 x 14 mm Açık uçlu anahtar
- Tornavida sapı
- Standart/yıldız tornavida
- 5 mm Altıgen anahtar
- Kask askı teli
- Pim anahtarı
- Uzatma çubuğu

### KO, II KO tipi

- Sigorta maşası
- 10 x 14 mm Açık uçlu anahtar
- 12 x 14 mm Açık uçlu anahtar
- Tornavida sapı
- Standart/yıldız tornavida
- 5 mm Altıgen anahtar
- Kask askı teli