

Diğer Ayarlar

Far Ayarının Yapılması

Uygun hizalama için farın yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Yıldız tornavida ile pinyonu gerektiği gibi içeri veya dışarı çeviriniz (➤ S. 87).

Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.

