



Переключение передач (Продолжение)


Выбор уровня режима S в автоматическом режиме

При включенном режиме S нажмите на сторону D-S переключателя N-D (а).



- ▶ Полностью закройте дроссельную заслонку. Затем выберите необходимый уровень режима S.




 Нажмите и держите сторону D-S переключателя N-D.

 Нажмите на сторону D-S переключателя N-D.

Переключатель N-D



Выбранный уровень сохраняется в памяти даже после выключения зажигания (положение  (Off) (Выкл)) и выключения режима S.