





Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой. ➔ Стр. 79	Периодичность работ ¹								Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км	1	6	12	18	24	30	36			
		x 1000 миль	0.6	4	8	12	16	20	24			
Приводная цепь	I	Каждые 1000 км										110
Направляющая приводной цепи				I		I		I			113	
Тормозная жидкость ⁴	I			I	I	I	I	I	I	I	2 года	105
Износ тормозных колодок	I			I	I	I	I	I	I	I		106
Тормозная система				I		I		I	I			79
Выключатель стоп-сигнала				I		I		I	I			108
Регулировка светового пучка фары				I		I		I	I			119
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	I											-
Выключатель двигателя	I											-
Сцепление	I			I	I	I	I	I	I	I		79
Боковой упор	I			I		I		I	I			109
Подвеска				I		I		I	I			-
Болты, гайки, прочий крепеж				I		I		I	I			-
Колеса/шины		I		I		I		I	I			87
Подшипники рулевой колонки				I		I		I	I			-

Примечания:

¹: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.

²: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

³: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.

⁴: Замена должна производиться квалифицированным механиком.