

## Arka aydınlatma parlaklığı ayarı

Ekranın parlaklığı H (Yüksek) veya L (Düşük) konumuna ayarlanabilir.

SET düğmesine basıldığında, aşağıdaki ekran görünür ve parlaklık ayarlanır.

► Ekranın parlaklığı her bir ekran için H (Yüksek) veya L (Düşük) konumuna ayarlanabilir. ➔ S. 36



## Devir saati renk bilgisi

Seçilen moda bağlı olarak, sürüş koşulları bilgisi devir saati segmentinin rengi değişerek gösterilir.



Devir saati renk bilgi modları:

### Ana renk modu

- Kullanıcı ayar modu
- Vites konum modu
- DCT modu
- Motor devir modu

ECO modu

Vites  
büyütme  
modu

Ana renk modunda kullanıcı ayar modu veya DCT modu ayarlandığında, ECO modu ve/veya vites büyütme modu aynı anda kullanılabilir.