


Akü



Sökme

Kontağın kapalı olduğundan emin olunuz.

1. Bagaj bölmesini açınız. S. 65
2. Bakım kapağını çıkarın. S. 90
3. Lastik kuşağı kancadan kurtarınız.
4. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
5. Pozitif \oplus kutup başını aküden ayırınız.
6. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü takıldıktan sonra saatin ve tarihin doğru ayarlandığından emin olunuz.

S. 36

Akünün düzgün şekilde kullanımı için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız.

S. 76

Akünün Bitmesi S. 131