


Багажный отсек


NC750XA/XD

Ключ зажигания



NC750SA

Ключ зажигания




Чтобы открыть багажный отсек:

- 1 Вставьте ключ зажигания в замок и поверните по часовой стрелке.
- 2 Потяните вверх крышку багажного отсека за ее переднюю часть.

Чтобы закрыть багажный отсек:

- 1 Опустите крышку багажного отсека и придавите ее переднюю часть, чтобы закрыть.
 - ▶ Слегка дерните за передний край крышки, чтобы убедиться, что выступы вошли в зацепление.
 - ▶ Отсек запирается автоматически. Будьте внимательны, чтобы не запереть в отсеке ключ.
- 2 Выньте ключ зажигания из замка.



продолжение на следующей странице 49