

Для обслуживания аккумуляторной батареи или замены плавких предохранителей нужно снять сервисную крышку.

Снятие

1. Откройте багажный отсек. ► стр.49
2. Открутите два винта.
3. Снимите сервисную крышку.

Установка

1. Установите крышку на место.
2. Затяните оба винта.

Момент затяжки: 3 Н·м (0,3 кгс·м)

3. Закройте багажный отсек.

Нижний обтекатель

(NC750XA, NC750SA)

