

## Перегоревший предохранитель

Прежде чем проводить действия с предохранителями, прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ► стр.61

► Табличка блока предохранителей. стр.137

### Блок предохранителей

1. Откройте багажный отсек. ► стр.49
2. Откройте сервисную крышку. ► стр.70
3. Откройте крышку блока предохранителей.
4. Пинцетом из комплекта инструментов вынимайте предохранители. Найдя перегоревший, замените его запасным предохранителем такого же номинала.  
► Запасные предохранители находятся на обратной стороне крышки блока.
5. Закройте крышку блока.
6. Закройте аккумуляторный отсек.
7. Закройте багажный отсек.

#### (NC750XA, NC750SA)



#### (NC750XD)



продолжение на следующей странице 121