

Алфавитный указатель ► от Л до П

Л

Лампы

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Задний габаритный фонарь | 119 |
| Передний габаритный фонарь | 118 |
| Стоп-сигнал | 119 |
| Указатели поворота, передние/задние.. | 120 |
| Фара | 116, 117 |

М

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Максимальная нагрузка | 17 |
| Меры предосторожности при вождении .. | 12 |
| Модификации | 16 |
| Моторное масло | 62, 75 |
| Мотоэкипировка и снаряжение | 11 |
| Мойка мотоцикла | 129 |

Н

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Настройка дисплея | 30 |
| Неисправность электрооборудования ... | 115 |
| Нижний обтекатель | 71 |

О

Обслуживание

| | |
|--|---------|
| Правила безопасности | 54 |
| Важность технического обслуживания ... | 54 |
| Основы правильного обслуживания | 58 |
| Регламент технического обслуживания .. | 55 |
| Ограничения по весу | 17 |
| Одометр | 23, 125 |
| Осмотр перед поездкой | 58 |
| Остановка двигателя | 40, 125 |
| Охлаждающая жидкость | 64, 81 |

П

| | |
|---|---------|
| Панель приборов | 22 |
| Перевозка грузов | 17 |
| Перевозка мотоцикла | 132 |
| Перегрев двигателя | 102 |
| Индикатор | 32, 102 |
| Переключатель режимов фары | 34, 36 |
| Переключение передач | 41 |
| Главки предохранители | 61, 121 |
| Правила безопасности, важные предостережения | 11 |