

Предупреждение	6
Приводная цепь	63, 87
Направляющая цепи.....	90
Регулировка.....	88

Р

Расширительный бачок охлаждающей жидкости	81
Регулировка	
Прогиба приводной цепи.....	88
Рычага сцепления.....	92
Направления светового пучка фары	97
Рекомендации	
Моторное масло	62
Охлаждающая жидкость	64
Топливо.....	48
Рукоятка акселератора.....	94
Рычаг сцепления.....	91

С

Серийный номер рамы	134
Сигнал фарой.....	34, 36

Сигнализатор падения давления масла.....	32, 103
Сигнализаторы поворота.....	36, 120
Индикаторы	33
Снятие	
Сервисная крышка	70
Нижний обтекатель	71, 72
Фиксатор.....	73
Спецификации	138
Спидометр.....	27, 28
Стоп-сигнал	
Лампа	119
Переключатель	98
Стоянка.....	14
Стояночный тормоз.....	36, 85
Индикатор.....	33
Счетчик пробега за поездку	25, 125

Т

Таблички-предупреждения	6
Тахометр.....	27, 28
Технические характеристики.....	138