


メーター

スピードメーター (速度計)



モードボタン

メーターの初期表示

メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。また、スピードメーターの指針が一度最高目盛に振れた後、“0”に戻ります。表示されない部分がある、または、指針が振れない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。