

正しい運転操作

エンジンのかけかた

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、風通しの良い場所だけでてください。

エンジン始動は、73 - 75 ページの「始動手順」に従っててください。

- エンジンをかける前に、オイル、ガソリンなどの点検をしましたか。
必ず点検を行ってください。
(日常点検は、89 ページ参照)
- エンジンをかけるときは、必ずサイドスタンドを格納してください。