

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、

30%の場合 -16°C まで

50%の場合 -37°C まで

補給のしかた

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. クリップを外し、リヤセンターカウルを取外します。(クリップの脱着は、116ページ参照)

