

エンジン始動 前ページの続き

キックスターペダルで始動する場合

- 4 スロットルグリップを完全に閉じたまま、キックスターペダルを力強くキックする。
 - ▶ エンジンがかかったら、必ずキックスターペダルをたたくてください。

もし、エンジンがかからない場合は、スロットルグリップをわずかに（遊びを除いて3 mm 程度）回しながら、スタータースイッチを押すか、キックスターペダルを使用してください。

遊びを除いて 3 mm 程度

