



ECO 表示灯

一定の速度で走行中に、燃料消費量が良い走りを行うと点灯。さらに燃料消費量が向上すると明るく点灯。

- ▲ スロットルを急激に開けると消灯します。
- ▲ スロットルを急激に閉じると点灯します。