

## Honda SMART Key システム 前ページの続き

Honda SMART Key システム作動範囲内に  
Honda SMART Key を携帯している人がいると  
きは、携帯していない他の人でも以下の操作が  
可能になります。

- エンジンの始動
- メインスイッチの解錠
- シートロックの解除
- ハンドルロックの解除

乗車時や車から離れるときは、必ず運転者が  
Honda SMART Key を携帯してください。

Honda SMART Key を車体の収納スペースに入  
れないでください。

メインスイッチを「On」の位置にしておく、  
Honda SMART Key を携帯していない他の人で  
もエンジン始動が可能です。

車から離れるときはハンドルロックをかけメイ  
ンスイッチを施錠してください。▶P.29  
全ての方向指示器が1回点滅します。