


エンジン始動 前ページの続き

- 1 メインスタンドを立てる。 **▶P.6**
- 2 左ブレーキレバーを強く握り (①) ブレーキロックレバーを矢印の方向に動かして保持しながら (②) 左ブレーキレバーを放して、タイヤをロックする。
 - ▶ ブレーキをかけた状態でないときエンジンはかかりません。



- 3 メインスイッチを I (On) に回す。

▶ メインスイッチを解錠するには **▶P.28**

