


緊急時のシートロックの解除

エマージェンシーキーを使ってシートロックを解除できます。

■シートの開けかた

1. フロントリッドの側面を押しながら、フロントリッドを外す。



2. エマージェンシーキーの突起部を緊急用シートオプナーのスロットに合わせ、エマージェンシーキーを反時計回りに回す。
3. シートを開け、エマージェンシーキーを時計回りに回す。

