


# Arka Fren Kilidi

Motor çalıştırılırken ve ısınırken arka fren kilidinin uygulanmış olduğundan emin olunuz.

## Kilitleme

Arka fren kolunu sıkınız ve arka fren kilit kolunu ayarlayınız.

► Arka fren düzgün ayarlanmazsa arka fren kilidi çalışmayacaktır. ➡ S. 71



## Kilit açma

Arka fren kolunu sıkınız.

► Motosikleti sürmeden önce, arka tekerlekte sürtme olmaması için arka fren kilidinin tamamen çözüldüğünden emin olunuz.

