


Motorun Çalıştırılması (Devam ediyor)

- 4 Gaz kelebeği kapalıyken, marş düğmesine basınız. Marş motoru düğmesini motor çalışır çalışmaz bırakınız.



Motoru çalıştıramıyorsanız:

- 1 Motosikleti orta sehpa üzerine alınız ve arka fren kilidini ayarlayınız. ➔S.27
- 2 Gaz kelebeği hafif açıkken (yaklaşık 3 mm, boşluksuz), marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm, boşluksuz

