


Yanmış Sigorta

Sigortaları kullanmadan önce “Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi” kısmına bakınız. ❏ S. 50

I Sigorta Kutusundaki Sigortalar



1. Bakım kapağını çıkarınız. ❏ S. 61
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. Ana sigorta ve diğer sigortaları sigorta maşası ile tek tek çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
4. Sigorta kutusu kapağını kapatınız.
5. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.