


基本操作の流れ


エンジン始動前 P.41

運転する前に日常点検を行いまししょう。
燃料残量を確認しまししょう。



エンジン始動 P.28

周囲の安全を確認して、エンジンをかけます。空ぶかしはさしまししょう。



基本装備の使いかた

- メーター  P.16
- 警告灯 / 表示灯  P.20
- スイッチ  P.22
- ハンドルロック  P.23
- シャッター  P.24
- アイドリングストップ・システム  P.25

加速 P.32

発進や加速はスロットルをゆっくり回し、急加速はさげまししょう。



発進

後方の安全や周囲の状況に注意し、方向指示器で合図を出し走り出します。