


OIL CHANGE

エンジンオイル交換時期表示

- ・ 走行距離が初回 1,000 km 時に点灯し、その後、エンジンオイル交換時期表示をリセットした時点より 6,000 km を経過すると点灯
- ▶ エンジンオイル交換時期表示が点灯したときが、エンジンオイル交換の目安です。
- ▶ エンジンオイル交換時に必ずリセットしてください。リセットを行わないと交換時期の目安にはなりません。

エンジンオイル交換時期表示のリセット P.19

燃料計



ガソリンの量を確認するときは、車体を垂直にし
てください。

マークが 1 つ (E) だけ点灯したときの燃料残量：
約 1.49 ℓ

さらに燃料タンク内のガソリンの量が減ってくると
マークが点滅します。



燃料計の故障表示 P.72