

日常点検

日常点検は、お車を使用する方が1日1回運転する前に実施する点検です。
安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。
下線のついている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。44ページ以後を参照してください。
また、点検項目の部位を2～4ページの「ビジュアル目次」で示します。
参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナンスノート」の21ページ以後をご覧ください。

日常点検項目

- **ブレーキ**
 - ・ レバーの遊び
 - ・ ブレーキのきき具合
- **タイヤ**
 - ・ 空気圧
 - ・ 亀裂、損傷
 - ・ 異状な摩耗
 - ・ 溝の深さ (※)
- **エンジン**
 - ・ エンジンオイルの量 (4サイクル車) (※)
 - ・ かかり具合、異音 (※)
 - ・ 低速、加速の状態 (※)
- **灯火装置及び方向指示器**
- **運行において異状が認められた箇所**

(※) 印の点検は、お車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(長距離走行前や洗車時、給油時等)に行う項目です。