

使用前に

装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは…メンテナンス  
について

車両情報

さくいん

## 計器類

## 速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

## 積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。4桁目(1,000kmの位)の1、3、6、9は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときにエンジンオイル交換の目安です。


エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。

橙色  
積算距離計  
(オドメータ)



## 燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。  
燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量:約 1.5ℓ



## 警告灯

## 速度警告灯

車の速度が法定最高速度(30km/h)を越えると速度警告灯が点滅し運転者に注意をうながします。

## PGM-FI警告灯

メインスイッチが“ON”のときPGM-FIシステムに異常があると点灯します。PGM-FI警告灯が点灯した場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。



知 識

PGM-FI警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。