


# Ubicazione componenti

Connettore per collegamento dati



Vano sottosella ➔ P.66

Borsa portadocumenti ➔ P.67

Sella ➔ P.64

Parabrezza ➔ P.104

Manopola dell'acceleratore ➔ P.100

Serbatoio del liquido freno anteriore ➔ P.97

Leva freno anteriore

Apertura sella di emergenza ➔ P.117

Tappo bocchettone di rifornimento carburante ➔ P.61

Serbatoio di riserva del refrigerante ➔ P.94

Vite di scarico olio motore ➔ P.91

Tappo bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio motore ➔ P.90

Regolatore di precarico della molla sospensione posteriore ➔ P.103