


Arka Lamba Kapağı

Arka lamba kapağı, fren lamba ampülü, arka dönüş sinyal ampülün ve plaka lambası ampülü değişimi için çıkarılmalıdır.



! Sökme

Vidaları sökerek plaka lamba kapağını çıkarınız.

! Takma

Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın.