

11. Tahliye cıvatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye cıvatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

12. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 49) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapaęını/ seviye çubuęunu takınız.

Gerekli yağ

Yaę deęiřtirildięinde & filtre süzgeci temizlendięinde:

0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)

Sadece yaęı deęiřtirirken:

0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)

13. Yaę seviyesini kontrol ediniz. ► S. 63
14. Kaçak olup olmadıęını kontrol ediniz.