Motor Çalışmazsa

Marş Motoru Çalışıyor, Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz.

 S. 29
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - Eğer gösterge lambası yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Yen sehpanın yukarı kaldırıldığından emin olunuz.
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz.

 S. 89
- Gevşek bir akü bağlantısı veya akü terminalinde paslanma olup olmadığını kontrol ediniz.
 S. 47
- Akünün durumunu kontrol ediniz. S. 82
 Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.