

Akünün Bitmesi

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak aküyü şarj ediniz. Şarj etmeden önce aküyü motosikletten çıkarınız. Otomobil tipi bir akü şarj cihazı kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep olacak şekilde motosiklet aküsünün aşırı ısınmasına sebep olabilir. Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa, servisimize başvurunuz.

UYARI

Otomobil aküsü kullanarak takviye ile çalıştırma tavsiye edilmez, çünkü bu işlem motosikletinizin elektrik sistemine zarar verebilir.

Ampulün Yanması

Yanmış bir ampulü değiştirmek için aşağıdaki prosedürü takip ediniz. Kontak OFF veya LOCK konumuna getiriniz.

Değiştirmeden önce ampulün soğumasını bekleyiniz. Belirtilenin dışındaki ampulleri kullanmayınız. Sürüşten önce yedek ampulün çalıştığından emin olunuz.

Ampulün watt değeri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➔ S. 102