


Sigortanın Yanması

Sigortalara işlem uygulamadan önce “Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi” kısmına bakınız. ► S. 48

! Sigorta Kutusundaki Sigortalar



1. Bakım kapağını çıkarınız. ► S. 58
2. Sigorta kutusu kapaklarını açınız.
3. Ana sigorta ve diğer sigortaları sigorta maşası ile tek tek çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı oranlı bir sigorta ile değiştiriniz.
4. Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

UYARI

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.