


正しい走りかた

スタート前に方向指示器スイッチで合図を出し、後方の安全を確認してからスタートしましょう。



速度調整は、スロットルグリップで行います。

回す……速度が速くなる。

ゆっくり回しましょう。


登り坂ではスロットルグリップを

徐々に回して力をつけましょう。

戻す……速度が遅くなる。

すばやく戻しましょう。

戻す 回す



ブレーキは、前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に使いましょう。制動力を効果的に得るためには、前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に使う必要があります。

- スロットルグリップを戻してから、ブレーキレバーを握りましょう。
- “はじめやんわり、あときつく”がブレーキの上手なかけかたです。

走行中は、ブレーキロックレバーを操作しないでください。ブレーキがロックされ危険です。

後輪ブレーキ

前輪ブレーキ

