



前照灯上下切換えスイッチ(ヘッド  
ライト上下切換えスイッチ)




前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

(上向き)


 ……遠くを照らしたい場合に使用します。

(下向き)

 ……対向車のあるとき、市街地走行など  
上向きが不適当なときは、下向きにして  
ください。

● 屋間の前照灯(ヘッドライト)点灯は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

警音器ボタン(ホーンボタン)



警音器ボタン(ホーンボタン)

メインスイッチが“ON”のとき、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。