

装備の使いかた

シヤッター

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシヤッターを装備しています。車から離れるときは、シヤッターを閉じましょう。

《開けた》

シヤッターのキーの突起部を溝に合わせて差し込み、“OPEN”の位置まで回します。

《閉じた》

メインスイッチのキーを抜き、シヤッターのキーの突起部を溝に合わせて差し込み、“SHUT”の位置まで回します。

