

# エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
  - 燃料タンクにガソリンはありますか。
  - PGM-FI警告灯は点灯していませんか。
- 点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. メインスタンドを立てます。
2. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. 左ブレーキレバーを強く握り、スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。
5. 次に58ページの始動要領でエンジンをかけてください。

6. エンジンがかからないときは、一度メインスイッチを“OFF”に戻して10秒以上待ってから、1から5までの手順を繰り返し返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

## 故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。