

目次

安全運転のために	4	ガソリンの補給	23
各部の名称	12	タンクキャップコック	23
メータの見かた、使いかた	14	燃料コック	24
計器類	14	持ち運びするときは	25
速度計(スピードメータ)	14	正しい運転操作	26
積算距離計(オドメータ)	14	エンジンのかけかた	26
表示灯・警告灯	15	チェンジのしかた	29
方向指示器表示灯	15	走りかた	30
ニュートラル表示灯	15	ブレーキの使いかた	32
速度警告灯	15	点検、整備を安全に行うために	33
スイッチの使いかた	16	運行前点検・定期点検	36
メインスイッチ	16	運行前点検	37
前照灯上下切換えスイッチ		前日の異状箇所の点検	38
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	17	ブレーキの点検	38
方向指示器スイッチ	18	タイヤの点検	39
ホーンスイッチ	18	エンジンオイル量の点検	41
装備の使いかた	19	燃料の量の点検	41
ヘルメットホルダ	19	灯火装置、方向指示器の点検	42
ハンドルロック	20	後写鏡(バックミラー)の写影の点検	42
ハンドルの折りたたみ	21	ナンバプレート汚れ、損傷の点検	42
書類/携帯工具入れ	22	反射器の汚れ、損傷の点検	42