


Дисплей, индикаторы и сигнализаторы

Цифровые часы

Служат для отображения часов и минут при включенном зажигании.

Для установки времени следуйте процедуре:

1. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).
2. Для включения режима установки один раз нажмите кнопку ADJ (ВВОД).
3. Для установки значения часов нажмите кнопку установки значения часов (2). Для перехода через несколько значений нажмите и удерживайте кнопку установки значения часов. Через две секунды после нажатия кнопки значение часов начнет изменяться. Отпустите кнопку, когда на дисплее отобразится требуемое значение.
4. Для установки значения минут нажмите кнопку установки значения минут (3). Для автоматического перехода через несколько значений нажмите и удерживайте кнопку установки значения минут. Через две секунды после нажатия кнопки значение минут начнет изменяться. Отпустите кнопку, когда на дисплее отобразится требуемое значение.
Для обнуления индикации минут одновременно нажмите и удерживайте минутную и часовую кнопки в течение двух секунд.
5. Нажмите кнопку ADJ (ВВОД), когда на дисплее отобразится требуемое значение. Дисплей перестанет мигать.



(1) Кнопка ADJ (ВВОД)

(2) кнопка установки значения часов

(3) кнопка установки значения минут