


Органы управления и функции

Замок зажигания

Замок зажигания (1) служит для запуска и остановки двигателя (стр. 66). Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке для перехода в положение ON (I) (ВКЛ).

ЦЕНТР РУЛЯ

Положения замка зажигания	Функционирование
Положение ON (I)	Питание подаётся во все электрические цепи.
Положение OFF (O)	Электрические цепи не функционируют.



I ON (ВКЛ.)
O OFF (ВЫКЛ.)

(1) замок зажигания