

Готовность мотовездехода к поездке

Топливо	Проверьте уровень и при необходимости долейте топливо в топливный бак (стр. 112). Надежно закрутите крышку топливозаливной горловины. Убедитесь в отсутствии утечки.
Шины	Проверьте давление воздуха в шинах с помощью манометра. При необходимости приведите давление воздуха в шинах в соответствие со штатным. Осмотрите шины на предмет наличия повреждений и износа (стр. 157).
Гайки и болты пыльников ведущих осей	Убедитесь в исправности (стр. 160). Проверьте затяжку осевых гаек колес. С помощью гаечных ключей проверьте затяжку всех доступных болтов и гаек.
Днище и выпускная система	Убедитесь в отсутствии и при необходимости удалите грязь, остатки растительности и иной мусор, представляющий собой помеху для функционирования частей, агрегатов и механизмов мотовездехода, либо являющийся собой потенциальный источник возгорания.
Дренажная трубка корпуса воздухоочистителя	Убедитесь в отсутствии отложений в трубке. При необходимости произведите очистку трубки (стр. 135) и проверку корпуса воздухоочистителя.
Утечки рабочих жидкостей, незакрепленные должным образом части и механизмы	Обойдите вокруг мотовездехода и осмотрите его на предмет всего, что выглядит нештатно (утечек рабочих жидкостей, неподключенных соединений и т.п.).
Тросы	Проверьте тросы на предмет износа изоляционного покрытия. Проверьте, не ослаблены ли хомуты крепления. При необходимости замените тросы, либо затяните хомуты крепления.
Приборы освещения	Убедитесь в исправности фары, стоп-сигнала и заднего фонаря.