

Готовность мотовездехода к поездке

При перевозке груза проверьте следующее:

Ограничения по загрузке	Убедитесь, что максимальная грузоподъемность мотовездехода не превышена (стр. 54).
Груз	Убедитесь, что груз надежно закреплен.

Перед началом движения на мотовездеходе выполните следующие проверки:

Акселератор	Проверьте и при необходимости отрегулируйте величину свободного хода. Нажмите на рычаг акселератора и убедитесь, что он функционирует плавно, без заеданий и щелчков. Проверьте автоматический возврат рычага при его отпуске во всех положениях руля (стр. 136).
Тормоза	Выжмите рычаг и нажмите на педаль тормоза. Убедитесь, что они функционируют нормально. Выжмите несколько раз педаль заднего тормоза. После этого проверьте величину свободного хода педали (стр. 149). Убедитесь в отсутствии подтекания тормозной жидкости.