

メーター 前ページの続き

■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示

- ▶ 速度が 5km/h 未満の場合は “--.” を表示します。

■ 平均燃費

平均燃費はトリップメーターA とトリップメーターB の表示と連動し、km/L の単位で表示

- ▶ オドメーター表示のときは、トリップメーターB をもとにした平均燃費を表示します。
- ▶ トリップメーターをリセットすると平均燃費もリセットされます。
- ▶ 表示が “--.” となったときは Honda 販売店で点検を受けてください。