



Kilometre Saati

Yakıt göstergesi

Yaklaşık 3.5 L (0.92 US gal, 0.77 Imp gal) benzin kaldığında 1. (E) segmenti yanıp sönmeye başlar.



Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse:

➔ S. 114

Elcik ısıtıcısı durum simgesi

Elcik ısıtıcısı durum simgesi, elcik ısıtıcısı devrede iken görünecektir.

Saat (12 saat ekranı)/Yolculuk süresi/Elcik ısıtıcı seviyesi ➔ S. 29

Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] & Kilometre geri sayımı ➔ S. 23