


Göstergeler (Devam ediyor)



Hava sıcaklık göstergesi (AIR)

Görüntüleme aralığı: -10 ila 50 °C

- -11 °C'nin altında: "--" görünür.
- 50 °C'nin üstünde: "50" (°C) yanıp söner
- ▶ Sıcaklık değeri, düşük hızlarda yansıyan sıcaklıktan dolayı yanlış olabilir.