

12. II ED tipi

Yağ filtresini bir filtre anahtarı ile sol taraftan gevşetiniz.

13. II ED tipi

Yağ filtresini egzoz boruları arasından çıkartınız ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.

- Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

