

Lastiklerinizi servisinizde deęiřtiriniz
Tavsiye edilen lastikler ve hava basınçları için,
"Teknik Özellikler" kısmına bakınız. ➡ S. 133
Her lastik deęiřtirmenizde ařaęıdaki kılavuzları
takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız derecesine ve yükleme aralıęına sahip eřdeęerlerini kullanınız.
- řambriyelsiz lastiklerin içine řambriyel takmayınız. Ařırı ısı oluşumu řambriyelin patlamasına yol açabilir.
- Bu motosiklette sadece řambriyelsiz lastik kullanınız. Jantlar řambriyelsiz lastiklere göre tasarlanmıřtır ve ani hızlanma veya frenlemelerde řambriyelli lastik janttan kayabilir ve lastięin patlamasına yol açabilir.

⚠ UYARI

Motosikletinize yanlış lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz řekilde etkileyebilir ve ciddi řekilde yaralanabileceęiniz veya ölebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.