

Takım antası selenin alt tarafında bulunur.

➔ S. 56

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve para deęişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

- Buji anahtarı
- 10 x 14 mm açık anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- Kask teli
- EM modu kuplörü