

Система «автостоп» (продолжение)

После остановки

- Полностью закройте дроссельную заслонку.
 - ▶ Двигатель не остановится, если дроссельная заслонка не будет закрыта полностью.
- Полностью остановите скутер.
 - ▶ Двигатель не остановится, если скорость движения скутера не упадет до 0 км/ч.

Двигатель остановится при помощи системы «автостоп» согласно вышеупомянутым условиям. При этом свет фар станет менее ярким, но фары останутся включенными.

- ▶ Индикатор системы «автостоп» начинает мигать при остановке двигателя данной системой.
- ▶ Система будет отключена, если при остановке двигателя Вы переведете переключатель в положение IDLING.

Двигатель не останавливается при

помощи системы «автостоп»: → стр. 85

ПРИМЕЧАНИЕ

Остановка на длительное время при помощи системы «автостоп» может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Индикатор системы «автостоп»

