


## Лампа стоячного фонаря



1. Поверните патрон против часовой стрелки и вытяните его.
2. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
3. Установка производится в обратном порядке.