

## Перегорел предохранитель

Прежде чем проводить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ► стр.50

► Наклейка блока предохранителей: стр.108

### Блок предохранителей



1. Снимите крышку аккумуляторной батареи. ► стр.58
2. Откройте крышку блока предохранителей.
3. При помощи пинцета из комплекта инструментов поочередно извлеките главный предохранитель 1, главный предохранитель 2 и другие предохранители, и проверьте исправность каждого из них. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
4. Закройте крышку блока предохранителей.
5. Установите на место крышку аккумуляторной батареи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, это означает, что в электрооборудовании вашего скутера появилась неисправность. Обратитесь к дилеру для проверки скутера.